

# MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

## BLE2シリーズ

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

### ■CH1～4

No.	信号名
1	指令速度(モーター軸)[r/min]
2	検出速度(モーター軸)[r/min]
3	母線電圧[V]
4	検出トルク[%]
5	運転番号
6	外部直流電圧[V]

### ■CH5～12

No.	信号名
1	割付なし
2	ALARM-OUT
3	ALARM-RESET
4	DIN0
5	DIN1
6	DIN2
7	DIN3
8	DIN4
9	DIN5
10	DIN6
11	DIR
12	DOUT0
13	DOUT1
14	EXT-ERROR
15	FWD/START/STOP
16	H-FREE
17	HMI
18	INFO
19	INFO-CFG
20	INFO-CLR
21	INFO-DRV
22	INFO-DRVTMP
23	INFO-DSLMTD
24	INFO-IOTEST
25	INFO-LOAD
26	INFO-ODO
27	INFO-OVOLT
28	INFO-PCOUNT
29	INFO-PTIME
30	INFO-RBT
31	INFO-SPD
32	INFO-TRIP
33	INFO-UVOLT
34	M0
35	M1
36	M2
37	M3
38	MB-FREE
39	MOVE
40	REV/RUN/BRAKE
41	SPEED-OUT
42	STOP-MODE/CW/CCW
43	TL
44	TLC
45	VA